



Bij oplevering

Zorg dat de stofkap alle openingen afdekt, over hetscharnierpunt zit engoed tegen het plafond Laat deze zo goed zitten tot alle werkzaamheden zijn gedaan en de woning bewoont wordt Bewaar de stofkap om die te kunnen hergebruiken wanneer u opnieuw gaat schilderen of andere werkzaamheden waarbij mogelijk stof e.d. in de lucht komen



LuidAlarm

Indien de rookmelders in Alarm gaan kan u dit 15min uitzetten door op de test knop te drukken van de melder die het alarm veroorzaakt, deze herkent u aan de snel knipperende rode LED Indien er geen rook of vuur aanwezig is reinig de melder

Batterij laag signaal

De rookmelder zal om de minuut een piep geven Maak de meld spanningsloos in de meterkast; de groene LED dooft. Druk m.b.v. een schroevendraaier de lipjes naar binnen en klap de melder over het scharnierpunt open.

Meerinformatie www.sensotec.nl

De groene LED dient continu te branden, ten teken dat de netspanning 230V aanwezig is

De rode LED dient om de minuut op te lichten

Indicaties van de melder:

Luid alarm door Rook en vuur	Herhaalde serie van 3 beeps elke 4 seconden en knipperende led	••••••••••
Batterij laag	Enkele beep elke minuut	••••
Test knop vast	Eén beep elke 11 seconde	••••
Storing	Dubbele beep elke minuut	••••••••



Onderhoud

Houd uw rookmelder(s) schoon, gedurende eerste 6 maanden iedere maand i.v.m. hoeveelheid stof nog aanwezig, daarna ongeveer 4 x per jaar herhalen

Test de melder door de grote knop bovenop 5 sec in te drukken en daarna 2x snel kort achter elkaar. Controleer daarna of alle aan elkaar gekoppelde melders alarmeren. De led lampjes knipperen niet bij de andere gekoppelde melders bij gebruik van de testfunctie.