

Display

Draaiknop met draai-druk-mechanisme en fijne rastering



Life-style-functies
Bevat de belangrijke basisfuncties



Instellingen
Bevat meer functie en instelmogelijkheden



Service
Bevat instellingen voor de vakman



Bevestig telkens uw keuze door de keuzeknop in te drukken



Door naar rechts of links te draaien van de draaiknop wordt de streeftemperatuur (de vooraf ingestelde temperatuur) tijdelijk aangepast



Door het indrukken van de knop komt u in het keuze menu. Hier kunt de gewenste menu oproepen




Door naar rechts of links te draaien van de draaiknop wordt navigeert u door het gekozen menu



Bevestig uw keuze door de keuzeknop in te drukken

Gebeurt geen verdere bediening, keert de aanduiding na max. 30 sec terug naar het basisniveau

Digitale ruimteregelaar



Menu Life-style-functies



Dagbedrijf



Nachtbedrijf



Automatische bedrijfsmodus



Vakantiemodus



Bedieningsblokkering



Uitschakelen



Terug

Standaard functies

Vooraf ingestelde dag temperatuur.(deze zijn in het volgend menu te wijzigen)

Vooraf ingestelde nacht temperatuur.(deze zijn in het volgend menu te wijzigen)

Automatische modus

Instellen van temperatuur tijdens de vakantie functie (niet beschikbaar op de standaard en comfort thermostaat)

Hiermee kunt u de kamerthermostaat vergrendelen

Stand-by modus actief

Vakantie functie actief

Analoog ruimteregelaar



Vorst beveliging

± 10 ° C

Stand 1

± 10 - 15 ° C

Stand 2

± 15 - 18 ° C

Stand 3

± 18 - 23 ° C

Stand 4

± 23 - 25 ° C

Stand 5

± 25 - 28 ° C

Bovenstaande temperaturen kunnen in werkelijkheid afwijken.
verschillende factoren liggen hier ten grondslag

